




## Verwenden des Bedienfeldes



hp LaserJet 9040/9050mfp

## Kopie

1. Berühren Sie KOPIE.
2. Berühren Sie „Original beschreiben“.
3. Berühren Sie „Seiteninhalt“.
4. Wählen Sie „Text“, „Foto“ oder „Gemischt“.
5. Passen Sie die Optionen für die Dichte, die Schärfe und für das Entfernen des Hintergrunds an. Berühren Sie dann OK.
6. Drücken Sie die Schaltfläche START.

## E-mail

1. Legen Sie das Original auf das Glas oder in den automatischen Vorlageneinzug.
2. Berühren Sie E-MAIL.
3. Geben Sie, falls Sie dazu aufgefordert werden, den Benutzernamen und das Kennwort ein.
4. Füllen Sie die restlichen Felder aus.
5. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen, indem Sie „Einstellungen“ und dann „OK“ berühren, oder verwenden Sie die Standardeinstellungen.
6. Drücken Sie die Schaltfläche START.

## Fax

1. Legen Sie das Original auf das Glas oder in den automatischen Vorlageneinzug.
2. Berühren Sie FAX.
3. Berühren Sie „Einstellungen“, und beschreiben Sie das Original.
4. Geben Sie im Tastaturfenster die Telefonnummer ein.
5. Drücken Sie die Schaltfläche START.

Beschreibt das Originaldokument. Der HP LaserJet 9040/9050mfp erkennt das Format des Originaldokuments (für die meisten Formate) automatisch.

Rufen Sie mit dieser Funktion die Kontexthilfe auf, oder drucken Sie schrittweise Anweisungen über die Funktion „Tipps“.

Passen Sie mit dieser Funktion den Kontrast im Bedienfeld an.

Senden Sie mit dieser Funktion Dokumente per E-Mail.

Senden Sie mit dieser Funktion Dokumente an ein Standardfaxgerät. Wählen Sie außerdem Fax Einstellungen und Kurzwahlen.

Beschreibt ausgegebene Kopien einschließlich Fertigstellungsoptionen.

Passen Sie mit Hilfe dieser Bedienfelder die Größe und Dichte des gescannten Bildes an.

MENÜ öffnet die Menüs des Geräts, einschließlich des Menüs „Job wiederaufnehmen“.

BEREITSCHAFTSMODUS

STATUS zeigt den aktuellen Verbrauchsmaterialstatus an.

STOPP bricht den aktuellen Job ab.

ZURÜCKSETZEN setzt das Gerät auf die Standardeinstellungen zurück.

START

## Weitere Informationen




oder



Q3726-90951



## Uso del pannello di controllo



hp LaserJet 9040/9050mfp

## Copia

1. Toccare COPIA.
2. Toccare Descrivi originale.
3. Toccare Contenuto pagina.
4. Selezionare Testo, Foto o Combinazione.
5. Regolare le opzioni Densità, Nitidezza e Rimozione sfondo, quindi toccare OK.
6. Premere il pulsante AVVIA.

## Posta elettronica

1. Posizionare l'originale sul vetro o nell'ADF.
2. Toccare E-MAIL.
3. Se richiesto, digitare il nome utente e la password.
4. Completare i campi rimanenti.
5. Selezionare le impostazioni toccando Impostazioni, quindi OK oppure utilizzare le impostazioni predefinite.
6. Premere il pulsante AVVIA.


## Fax

1. Posizionare l'originale sulla superficie di scansione o nell'ADF.
2. Toccare FAX.
3. Toccare Impostazioni e descrivere l'originale.
4. Utilizzare la tastiera per digitare il numero di telefono.
5. Premere il pulsante AVVIA.


Descrive il documento originale. L'unità HP LaserJet 9040/9050mfp rileva automaticamente le dimensioni del documento originale (quasi tutti i formati).

Utilizzare questa funzione per selezionare la Guida rapida a comparsa o stampare le istruzioni dettagliate tramite il comando Procedure.

Utilizzare questa funzione per regolare il contrasto del pannello di controllo.



## Ulteriori informazioni



oppure



© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

Consultare la guida **Uso**

Visitare il sito: [www.hp.com/support/lj9040mfp](http://www.hp.com/support/lj9040mfp)  
Visitare il sito: [www.hp.com/support/lj9050mfp](http://www.hp.com/support/lj9050mfp)